PG10613
Edição revista V2
Junho 2015

Estação de anco-ragem ultra ASUS-PRO

Manual do Utilizador

IN SEARCH OF INCREDIBLE

Caraterísticas de hardware

Vista superior



Parte inferior


Computador portátil de 12"
Computador portátil de 14" e 15"
Bloqueio dos pés de borracha
Comutador de modelo
Pés de borracha ajustáveis

Vista posterior



Lado Esquerdo



Lado Direito



Avisos de segurança para a sua Estação de ancoragem ultra ASUSPRO

AVISO!
A temperatura da parte inferior da Estação de ancoragem ultra ASUSPRO poderá aumentar durante a utilização ou durante o carregamento da bateria. Ao utilizar a sua Estação de ancoragem ultra ASUSPRO, não a coloque em superfícies que possam bloquear as aberturas de ventilação.

ATENÇÃO!

- Esta Estação de ancoragem ultra ASUSPRO deve ser utilizada apenas em ambientes com temperatura entre 5°C (41°F) e 35°C (95°F).
- Verifique a etiqueta relativa à tensão na parte inferior da Estação de ancoragem ultra ASUSPRO e assegure-se de que o seu transformador corresponde a essa tensão.
- O transformador pode aquecer durante a sua utilização. Não cubra o transformador e afaste-o do corpo enquanto este estiver ligado a uma fonte de alimentação.

Colocar o computador portátil na estação de ancoragem

A



B



C



Utilizar a estação de ancoragem

A



B



IMPORTANTE! Certifique-se de que não existe nenhum objeto por baixo da estação de ancoragem quando o computador portátil estiver posicionado num ângulo de 90 graus.

Adaptar ao seu computador portátil

1. Utilize uma ferramenta ou moeda para rodar o comutador para I (12") ou II (14" e 15").

2. A. Deslize para desbloquear o bloqueio dos pés de borracha e ajuste os pés de borracha até ao local adequado para o tamanho do seu computador portátil.

   B. Volte a colocar o bloqueio no início para fixar os pés de borracha.

A



B



Ligar a uma tomada elétrica



IMPORTANTE!

- A tomada elétrica deverá estar próxima da unidade e ser facilmente acessível.
- Localize a etiqueta de potência de entrada/saída da sua Estação de ancoragem ultra ASUSPRO e certifique-se de que corresponde às informações de potência de entrada/saída do seu transformador.
- Informação sobre o transformador:

  - Tensão de entrada:100-240Vac
  - Frequência de entrada: 50-60Hz
  - Potência da corrente de saída: 3,42A(65W),
  - Potência da tensão de saída: 19Vdc

Direitos de autor

O utilizador reconhece que todos os direitos deste Manual pertencem à ASUS. Todos e quaisquer direitos, incluindo sem limitação, do Manual ou website, são e manter-se-ão propriedade exclusiva da ASUS e/ou dos seus licenciantes. Nenhuma parte deste Manual se destina a transferir esses direitos, ou conceder esses direitos para si.

A ASUS FORNECE ESTE MANUAL "TAL COMO ESTÁ" SEM QUALQUER TIPO DE GARANTIA. AS ESPECIFICAÇÕES E INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE MANUAL SÃO FORNECIDAS APENAS PARA FINS INFORMATIVOS E ESTÃO SUJEITAS A ALTERAÇÕES A QUALQUER MOMENTO, SEM AVISO PRÉVIO E NÃO DEVEM SER INTERPRETADAS COMO UM COMPROMISSO DA ASUS.

Limitação de responsabilidade

Podem haver situações em que devido a um erro da ASUS ou de terceiros, o utilizador tenha direito a pedir à ASUS uma compensação por danos causados. Nesta situação, e independentemente da compensação que possa pedir à ASUS, a ASUS apenas se compromete a compensar os ferimentos causados (incluindo a morte) e os danos materiais a bens e a bens pessoais tangíveis; ou os danos actuais ou directos resultantes da omissão ou falha em executar determinadas obrigações legais obrigatórias no âmbito desta garantia e tendo como base o preço listado no contrato e relativo a cada produto.

A ASUS apenas se responsabiliza ou indemniza as perdas, os danos ou os pedidos feitos com base no contrato, e pelos actos ilícitos ou violações nos termos desta garantia.

Estes limites aplicam-se também aos fornecedores da ASUS e seus revendedores. Este é o limite máximo de responsabilidade da ASUS; seus fornecedores e revendedores.

EM CIRCUNSTÂNCIA ALGUMA PODE A ASUS SER RESPONSABILIZADA PELO SEGUINTE: (1) PEDIDOS DE COMPENSAÇÃO DE TERCEIROS DEVIDO A DANOS; (2) PERDA OU DANOS SOFRIDOS EM TERMOS DOS DADOS, OU (3) DANOS ESPECIAIS, ACIDENTAIS OU INDIRECTOS OU AINDA QUAISQUER CONSEQUÊNCIAS DE CARÁCTER ECONÓMICO (INCLUINDO PERDA DE RECEITAS OU POUPANÇAS), MESMO QUE A ASUS, SEUS FORNECEDORES OU REVENDEDORES TENHA SIDO INFORMADA DESTA POSSIBILIDADE.

Manutenção e assistência

Para obter manuais multilingue, consulte o Web site da ASUS:

http://www.asus.com/support/

EC Declaration of Conformity

ASUS IN SEARCH OF INCREDIBLE

We, the undersigned,

Manufacturer:	ASUSTeK COMPUTER INC.
Address:	4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Authorized representative in Europe:	ASUS COMPUTER GmbH
Address, City:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Country:	GERMANY

declare the following apparatus:

Product name :	**ASUSPRO Ultra Docking Station**
Model name :	**UDS**

conform with the essential requirements of the following directives:

☒2004/108/EC-EMC Directive

☒ EN 55022:2010+AC:2011	☒ EN 55024:2010
☐ EN 61000-3-2:2006+A2:2009	☐ EN 61000-3-3:2008
☐ EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006	☐ EN 55020:2007+A11:2011

☐1999/5/EC-R&TTE Directive

☐ EN 300 328 V1.7.1(2006-10)	☐ EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
☐ EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)	☐ EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08)
☐ EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)	☐ EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05)
☐ EN 301 511 V9.0.2(2003-03)	☐ EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
☐ EN 301 908-1 V5.2.1(2011-05)	☐ EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
☐ EN 301 908-2 V5.2.1(2011-07)	☐ EN 301 489-17 V2.2.1(2012-09)
☐ EN 301 893 V1.6.1(2011-11)	☐ EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)
☐ EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)	☐ EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)
☐ EN 302 623 V1.1.1(2009-01)	☐ EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)
☐ EN 50360:2001	☐ EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)
☐ EN 62479:2010	☐ EN 302 291-1 V1.1.1(2005-07)
☐ EN 50385:2002	☐ EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07)
☐ EN 62311:2008	

☒2006/95/EC-LVD Directive

☒ EN 60950-1 / A12:2011	☐ EN 60065:2002 / A12:2011

☒2009/125/EC-ErP Directive

☐ Regulation (EC) No. 1275/2008	☒ Regulation (EC) No. 278/2009
☐ Regulation (EC) No. 642/2009	☐ Regulation (EC) No. 617/2013

☒2011/65/EU-RoHS Directive

Ver. 140331

☒CE marking

CE (EC conformity marking)

Position : **CEO**

Name : **Jerry Shen**

Signature : _____

Declaration Date: 31/07/2014

Year to begin affixing CE marking: 2014

Copyright © 2015 ASUSTeK COMPUTER INC. Reservados todos os direitos.